



Instructions:

1. Thin Burnt Umber paint with water, then wash inside of cabinet with mixture. Let dry.
2. Paint exterior of cabinet Forest Green.
3. When dry, sand edges then wipe away sanding dust.
4. Thin Burnt Umber paint with water, then wash the shelf with the mixture to antique. Wipe away excess paint.

“Finish It”™

Directives :

1. Diluer «l'ombre brûlée» avec de l'eau, puis en badigeonner l'intérieur du meuble. Laisser sécher.
2. Peindre l'extérieur du meuble «vert forêt».
3. Une fois sec, poncer les bords puis essuyer la poussière.
4. Diluer «l'ombre brûlée» avec de l'eau, puis en badigeonner les tiroirs pour un fini antique. Essuyer l'excédent de peinture.

Antique Green Storage Cabinet Meuble de rangement vert antique

DecoArt®
www.decoart.com

DME
DON MECHANIC
ENTERPRISES, LTD.
www.donmechanic.com
Dallas, TX 75001 USA

Made in China
Fabriqué en Chine

DecoArt® Americana® Acrylics:

DAO50 Forest Green
DAO64 Burnt Umber

Brushes:

3/4" Wash

Other Supplies:

Sandpaper
Damp Paper Towel or Rag

Peinture acrylique Americana® de DecoArt®:

DAO50 Vert forêt
DAO64 Ombre brûlée

Pinceau :

Lavis 19 mm (3/4 po)

Autres fournitures:

Papier émeri
Chiffon ou essuie-tout humide

399211 Unf Cube with Wicker Drawers
11.7" x 7.4" x 11.7"

